

## 同一局域网传感器多屏同显设计

倾角传感器角度数据可以通过多种方式显示，无锡咏为传感提供配套的数显模块、触摸屏、上位机软件三种方式。通过触摸屏，还可以实现电脑上位机、触摸屏、手机、IPad 等显示终端多屏同显，并可在各终端进行操控。倾角传感器多屏同显技术要点如下。

### 1、触摸屏的设置

触摸屏需通过授权，允许双屏同显或者多屏同显，触摸屏通过网线连接，设置触摸屏 IP，保证前三位处于同一网段，最后一位自定义（不能与其他同网段 IP 相同）。

### 2、电脑端的设置

电脑安装 VNC 软件，打开进入，浏览框输入目标地址，例如，触摸屏 IP 为 192.168.1.150，则浏览框输入 192.168.1.150:5900，默认连接密码 123。

### 3、手机端的设置

苹果手机安装 VNC 软件，安卓手机安装 BVNC 软件，输入触摸屏 IP，默认密码 123，点击连接即可。

### 4、扩展说明

当前项目多屏同显要求各终端须在同一个局域网，如果要实现不在同一局域网显示，可通过采用 4g 盒子方式，利用 4g 信号传输即可。

具体操作见如下视频。

[https://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNDMwNTE3MDU4NA==.html?firsttime=7](https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNTE3MDU4NA==.html?firsttime=7)

如有不明之处，可电话联系，13861816112（微信同号）。

